

Фонарь кемпинговый FB-01



Функции и отличительные особенности:


1. Лампа с круговым освещением 360°
2. Вращающийся переключатель режимов
3. Теплый свет
4. Светодиодный индикатор заряда
5. Фонарик торцевой
6. Водонепроницаемый
7. Размер: 34*91 мм; Масса: 72 г;

Комплектация:

1. Фонарь – 1шт,
2. Штатив – 1шт,
3. Карабин – 1шт,
4. Кронштейн для подвеса – 1шт,
5. Шляпка – 1шт,
6. Шнур USB-USB C – 1 шт.

Светодиод фонарика	2835 1 Вт 6000-6500 К
Спиральный фонарь	Две осветительных полосы мощностью 1 Вт (каждая) 1900 К-2100 К
Максимальный световой поток фонарика (низкий режим)	≥50 ЛМ
Время работы после полной зарядки горелки (низкий режим)	≥20 часов
Максимальный световой поток фонарика (максимальный режим)	90ЛМ
Время работы после полной зарядки (для фонарика)	≥5 часов
Максимальный световой поток светильника (максимальный режим)	≥60 ЛМ
Время работы после полной зарядки светильника (максимальный режим)	≥2.5 часов
Максимальный световой поток светильника (средний режим)	30ЛМ
Время работы после полной зарядки (для светильника, средний режим)	≥6 часов
Максимальный световой поток светильника (энергосберегающий режим)	10ЛМ
Время работы после полной зарядки (для светильника, энергосберегающий режим)	≥10 часов
Время работы после полной зарядки (для фонаря и светильника)	≥1.5 часов
Встроенный аккумулятор	14500 3.7 V/800 mAh
Время полной зарядки через USB-C	1.5 -2.0 часа
Срок службы – 3 года	

Внешний вид и описание режимов работы



1. Режимы работы:

Вращайте нижнюю часть корпуса для переключения режимов:

1.1. Режим светильника:

- усиленное свечение;
- среднее свечение;
- энергосберегающее свечение;
- режим мерцания;

1.2. Режим фонарика:

- энергосберегающее свечение;
- усиленное свечение;

1.3. Режим Светильник+Фонарик

- светильник и фонарик горят одновременно;
- выключено (порядок прямого и обратного переключения различен)

2. **Индикатор питания:** Индикаторы горят в течение 5 секунд в каждом режиме, а затем гаснут. Один индикатор мигает, когда уровень заряда низкий.

3. **Индикатор зарядки:** используйте USB-C для зарядки, в процессе зарядки три индикатора будут последовательно гореть, при достижении полного заряда аккумулятора индикаторы будут постоянно гореть.

Меры предосторожности:

1. Не используйте жидкости с химически коррозионными свойствами и грубую ткань для протирки поверхности изделия.
2. Не размещайте изделие вблизи источников высоких температур и избегайте сильных механических воздействий при использовании.
3. Техническая спецификация может быть изменена в случае внесения изменений/улучшений заводом изготовителем.